MANUAL
DE USUARIO

SYTECH®

When technology turns to art

AURICULARES BLUETOOTH

SY·X1230BT

BIENVENIDOS

Estimado Cliente,

Bienvenidos a Sytech! Gracias por comprar el nuevo AURICULAR CON BLUETOOTH SY-X1230BT. Por favor lea el manual de instrucciones atentamente y preste atención a las precauciones que se muestran a continuación. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.
Estamos seguros de que el nuevo AURICULAR CON BLUETOOTH satisfará sus necesidades.

USO DEL SY-X1230BT

1. Con su teléfono móvil - vincular y conectar para disfrutar de su música favorita o contestar llamadas telefónicas.
2. Con su PC (Bluetooth integrado o con USB para Bluetooth) - Puede escuchar música a través de Internet, desde una unidad de disco duro, disfruta web chat (Skype, MSN, etc.)
3. Con su iPad \ MID – Puede utilizarlo cuando se escucha música a través del iPad/MID.
4. LINE IN - Conecte cualquier dispositivo de audio externo y utilizar los auriculares como cualquier otro.

BOTONES Y FUNCIONES (Consulte el dibujo)



S1: Siguiente canción / subir volumen

S2: Reproducir / Pausa

S3: Canción anterior / bajar volumen

S4: Contestar / Colgar / Rechazar llamada / Rellamada del último número

S5: Encendido-Apagado / Emparejamiento / Botón Micrófono (cambiador de micrófono entre el teléfono móvil y el auricular)

LED: LED indicador bicolor

MIC: Micrófono

USB: Mini USB para cargar el aparato

LINE IN: Entrada de audio – conecte cualquier dispositivo de audio externo.

CARGA

Este producto viene con una batería recargable, cuando se utiliza la unidad por primera vez, por favor cargue por completo antes de usarla (aproximadamente 4 horas).
-Cuando el indicador LED se vuelve rojo, significa que la carga está en proceso.
-Cuando el indicador LED parpadea en rojo, significa que la unidad necesita ser cargada.
-Cuando el indicador LED se apaga, significa que la unidad está completamente cargada.

EMPAREJAMIENTO

Antes de utilizar el auricular Bluetooth con el dispositivo deseado, debe emparejar la unidad con el dispositivo.
1. Mantenga pulsado el botón S5 durante unos 6 segundos. Cuando el indicador LED empieza a parpadear rápidamente entre la luz azul y roja y / o cuando el auricular emite un doble "bip", significa que la unidad está lista para emparejar.
2. Inicie una búsqueda de dispositivos bluetooth con su móvil o cualquier dispositivo. Después de que la búsqueda se ha completado, "SY-X1230BT" debe aparecer en la pantalla.
3. Seleccione SY-X1230BT en la lista, y comenzará el emparejamiento con el auricular. Cuando el auricular está emparejado con el teléfono móvil, el auricular emite un "bip" y la luz LED se vuelve azul y comienza a parpadear lentamente.

Atención:
- Algunos teléfonos móviles requieren insertar un código de emparejamiento, Si este es el caso, por favor introduzca "0000" (4 ceros)
- Si el auricular no empareja con un dispositivo dentro de 3 minutos, el auricular se apagará automáticamente.
- Si nota que el teléfono móvil o el PC no está buscando el auricular, vuelva a entrar en modo de emparejamiento, siguiendo las instrucciones anteriores.

ENCENDIDO/APAGADO

1. Encendido (conectar al dispositivo)
Mantenga pulsado el botón S5 por un corto tiempo (1 segundo), el LED se vuelve azul durante un segundo y el auricular emite un "bip". El auricular se conectará automáticamente al dispositivo que ya ha sido emparejado con anterioridad. Cuando la reconexión se establece el auricular emite un "bip" una vez más y la luz azul comienza a parpadear lentamente.
Atención:
- La reconexión sólo puede establecerse si el auricular se ha vinculado previamente con el dispositivo.
- Si el auricular no se vuelve a conectar el dispositivo a los 5 minutos, el auricular se apagará automáticamente.

2. Apagado
Mantenga pulsado el botón S5 durante unos 3 segundos, el LED se vuelve azul durante unos segundos de forma continua y el auricular emite un "bip". El dispositivo se desactivara.

REALIZAR LLAMADAS

Cuando el SY-X1230BT y el teléfono móvil se han vinculado correctamente, puede utilizar el auricular para contestar una llamada o disfrutar de la música en estéreo a través del teléfono móvil.

MARCAR, CONTESTAR Y FINALIZAR LLAMADAS.

1. Marcación de una llamada
1.1 Utilice su teléfono móvil para llamar como siempre, la llamada se conectará automáticamente a los auriculares Bluetooth. (En algunos teléfonos móviles, es posible que tenga que cambiar a los auriculares de forma manual)
1.2 Puede volver a marcar el último número pulsando el botón S4 una vez

2. Respuesta y finalización de una llamada
2.1 Cuando hay una llamada entrante, el teléfono sonará a través de los auriculares. Pulse el botón S4 una vez para contestar la llamada.
2.2 Cuando usted está en una llamada activa, pulse el botón S5 para transferir la llamada al teléfono, pulse de

nuevo para transferir de nuevo la llamada activa del teléfono al auricular. (Algunos teléfonos móviles no admiten esta función)
2.3 Para rechazar una llamada entrante, pulse y mantenga pulsado el botón S4 durante 1 segundo.
2.4 Para disminuir el volumen del auricular pulse y mantenga presionado el botón S3. Para aumentar el volumen del auricular mantenga pulsado el botón S1.
2.5 Para finalizar una llamada, pulse el botón S4 una vez.

REPRODUCIR MUSICA

Antes de reproducir música a través de los auriculares, asegúrese de que el teléfono móvil que está usando soporta el perfil A2DP Bluetooth.
1. Para saltar a la siguiente canción, pulse el botón S3 una vez
2. Para pasar a la canción anterior, pulse el botón S1 una vez
3. Para reanudar o pausar la reproducción pulse el botón S2 una vez.
4. Mantenga pulsado el botón S3 para bajar el volumen: Pulse y mantenga pulsado el S1button para aumentar el volumen.
5. Si recibe una llamada mientras esta escuchando música, pulse el botón S4 para contestar. Pulse S4 durante 1 segundo para finalizar una llamada o esperar a que la otra parte cuelga la llamada. Una vez que la llamada ha sido finalizada,la música se reanudará automáticamente.

CONEXIÓN AUX (LINE – IN)

Si no hay dispositivos Bluetooth se encuentran disponibles para emparejar el auricular, usted puede usar un cable jack de 3,5 mm para conectar un dispositivo de audio externo al auricular y puede utilizarlo como un auricular cableado.

INDICADOR DE BATERIA BAJA

Cuando la batería del auricular está baja, la luz roja comenzará a parpadear cada 10 segundos o el auricular emitirá un doble "bip". Si la potencia es muy baja, la unidad se apagará automáticamente, por favor recargue la unidad completamente antes del próximo uso.

CONTENIDO

1 x SY-X1230BT Bluetooth auriculares
1 x Cable de carga USB
1 x Manual de instrucciones
1 x Cable entrada de linea 3.5mm a 3.5mm

MANTENIMIENTO

- El uso de accesorios no originales puede causar degradación del rendimiento, lesión personal, un corto circuito y la anulación de la garantía.
- Si desmonta el producto puede ser perjudicial y anular la garantía.
- No coloque el auricular en un ambiente polvoriento.
- Utilice un paño limpio, suave y seco para limpiar los auriculares.
- Guarde el producto en un lugar seguro.
- Mantenga a los niños alejados de los auriculares.
- Evite utilizar los auriculares en temperaturas extremas.

MANTENIMIENTO DE LA BATERIA

- Para la reparación de la batería, póngase en contacto con el centro de Servicio Sytech
- La batería recargable funciona a una temperatura entre 10ºC – 45ºC.
- La capacidad de la batería puede ser utilizado plenamente en lugares templados
- En condiciones de aire libre, la capacidad de la batería puede disminuir.
- Si no va a utilizar el auricular durante un largo tiempo, cargue la batería al menos una vez cada dos meses.

ESPECIFICACIONES

1.1	Surtido/Tipo	Auriculares Bluetooth
1.2	Nº de Modelo	SY-X1230BT
1.3	Frecuencia de Operación	2.402GHZ ~ 2.480GHz ISM Band
1.4	Potencia Clase	Clase 2
1.5	Channel	79 Canales de 1Mhz BW
1.6	Conexión	P2P
1.7	Rango de Recepción	<= 10M
1.8	Respuesta en frecuencia	20Hz-20kHz
1.9	Relación señal-ruido	80db
1.10	Indicador	LED bicolor – Azul/Rojo
1.11	Versión de Bluetooth	V2.1 + EDR
1.12	Dispositivos compatibles	PC, USB con bluetooth, Móvil, Tabletas y otros dispositivos que soportan bluetooth HFP, HSP, AD2P, ACVRP.
1.13	Batería	3.7V 250mAh Batería de polímero
1.14	Potencia de salida de audio (max)	2 * 10 mW
1.15	Tiempo de Funcionamiento	6 Horas (carga completa)
1.16	Tiempo de Standby	>=185 Horas (carga completa)

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Sytech® SY-X1230BT cumple las siguientes directivas:

Estándar CE: Directiva 1999/5/EC

Estándar EMC: Directiva 2004/108 CE

Estándar ROHS: 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador